

Keper & Twill


ITH-Speldenkussen



Borduurformaat
5 x7




Wat heb je nodig




Borduurmachine

Met een borduurraam met een minimale oppervlakte van 13 x18 cm (5"x7").



Stof voor de voorkant van het speldenkussen (A).

14 x14 cm



Stof voor de achterkant van het speldenkussen (B).

14 x14 cm

Overige

Vulwatten om het speldenkussen mee te vullen.

Borduurgaren (3 kleuren).

Ondergaren voor je borduurmachine.

Borduurmachine naalden.

Naald en draad6 voor het sluiten van de opening.

Schaar.

Voordat je begint

Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees daarom eerst goed de handleiding door en leg alle materialen klaar.


Het borduurbestand komt als ZIP-bestand. Dit betekent dat je het bestand eerst moet uitpakken. Hierna kun het bestandsformaat voor jouw borduurmachine inladen op je borduurmachine. Dit doe je bijvoorbeeld met een USB-stick of een kabeltje van de computer naar de borduurmachine.

Hierna span je het borduurraam in met versteviging, voor dit project gebruik je een scheurbare versteviging.


Creatieve groet,

Monique


info@keperentwill.nl




Span het borduurraam in met *scheurbare versteviging*. Borduur de plaatsingslijn direct op de versteviging.



Plaats de stof voor de voorkant (a), *met de goede kant naar boven*, over de plaatsingslijn, zodat deze geheel bedekt is. **Tip.** Gebruik eventueel een beetje spuitlijm of een plakstift.




Borduur de bevestigingslijn.




Selecteer de gewenste kleur garen voor de letters.

Borduur de letters.




Selecteer de gewenste kleur garen voor de knop van de speld.

Borduur de speldenknop.




Selecteer de gewenste kleur garen voor de speld.


Borduur de speld.



Plaats de stof voor de achterkant (b) *met de goede kant naar beneden*, over de plaatsingslijn, zodat deze geheel bedekt is. (De plaatsingslijn van stap 3.)



Borduur de bevestigingslijn. Verwijder het project uit de borduurraam en verwijder de scheurbare versteviging. Knip de naad bij tot 5 mm **Tip.** Als je het patroon bij knipt over de plaatsingslijn dan is je naadtoetsag precies 5 mm



Knip de hoekjes af en keer het speldenkussen door de opening.

Druk de hoekjes naar buiten en strijk je speldenkussen. Vul het kussen met vulwatten en de laatste stap is het dichtnaaien van de opening.

En het speldenkussen is klaar!